オプションサービスの概要

ボーダフォンでは、次のオプションサービスを利用することができます。

転送電話 サービス

電源を切っているときや電波の届かない場所にいるとき、電話に出 られないときに、かかってきた電話を、指定した電話番号へ転送し ます(デ12-3ページ)。

留守番電話 サービス

電波の届かない場所や通話中のため電話に出られないとき(割込通 話サービスを設定しているときは除く) などに、留守番電話センター で伝言メッヤージをお預かりします(「ア12-5ページ)。

運転中 モード

お客さまが自動車を運転中などで現在電話に出られない旨を、相手 の方にアナウンスでご案内します(「〒12-8ページ)。

割込通話 サービス 今までお話ししていた相手の方との通話を保留にし、かかってきた 電話を受けることができます(「ア12-9ページ)。

三者诵話 サービス

2人での通話中に、もう1人に電話をかけ、3人同時に通話すること ができます。また、相手の方を切り替えながらの通話もできます (『〒12-11ページ)。

発信者番号 通知サービス お客さまの電話番号を相手の方に通知したり、かけてきた相手の方 の電話番号を確認することができます。

- 電波の届かない場所や、ご契約いただいた地域以外のサービスエリアでは、 V302Tからは操作できません。一般電話から操作してください。
- ご契約いただいた地域によっては、ご利用になれないサービスや機能が制限され るものもあります。
- ご利用にあたって、月額使用料がかかるサービスもあります。お申し込み時にご 確認ください。

オプションサービスのご利用にあたっては、あらかじめ次の点をご確認ください。

オプションサービス	ご契約された地域		
	関東・甲信/東海/関西	北海道/北陸/九州・沖縄	東北・新潟/中国/四国
転送電話サービス	_	_	_
留守番電話サービス	_	お申し込みが必要	お申し込みが必要
運転中モード	ご利用になれません	_	_
割込通話サービス	お申し込みが必要	お申し込みが必要	お申し込みが必要
三者通話サービス	お申し込みが必要	お申し込みが必要	お申し込みが必要
発信者番号通知サービス	お申し込みが必要	お申し込みが必要	お申し込みが必要

- : お申し込み不要で、そのままご利用になれます。

転送電話サービス

■転送先の電話番号を登録する

- ()-(7_{PQRS})(1.8)の順に押す
- (♦)で「転送先番号」選択し、(●)を押す
 - ▶転送先電話番号の入力画面になります。
- 転送先の電話番号を入力し、●を押す
 - 登録先が一般電話のときは、市内であっても市外局番から、また携帯電話のときは相 手の電話番号(全桁)を入力してください。
 - 接続中のメッセージが表示されたあと、登録された転送先電話番号が表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。



以下の電話番号は転送先として登録できません。 [1]から始まる電話番号(例:110、119、118など) [0]20]から始まる電話番号(フリーダイヤル) 「0990 | から始まる電話番号(ダイヤルQ2など)

■転送電話サービスを開始する

あらかじめ転送先の電話番号を登録しておいてください。

- 次の操作で「転送条件」を呼び出す
 - ① (**)-**(**7**素) **1.**®の順に押す
 - ② () で [**転送条件**] を選択する
- ●を押す
- **【3** (♦)で「呼出あり」(着信音を鳴らす)または「呼出なし」(着信音を鳴ら さない) を選択し、(●)を押す
 - ●「呼出なし」は、関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合のみご利用になれます。
 - 接続中のメッセージが表示されたあと、「テンソウサービスON」と表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。



- 転送電話サービスと留守番電話サービスを同時に利用することはできません。
- **【重要】** すでに留守番電話サービスを開始されているときに転送電話サービスを開始する と、留守番電話サービスは停止されます。

オプションサービス

12-4

- ()- (7gs) (3gs) の順に押す
- - 接続中のメッセージが表示されたあと、「**ヒショサービスOFF**」と表示されます。表示 されないときは、もう一度操作をやり直してください。

転送電話サービス開始後の着信中

- ■着信音が鳴っている間に(←)を押すとそのまま通話できます。
 - 転送時の着信音を「呼出なし」にしているときは、そのまま転送先に転送されます (関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)。

転送電話サービスの設定状況の確認

- ()- (7_{FQRS} (4^たGHI) の順に押す
- () で「YES」を選択し、(●) を押す
 - ▶転送電話サービスまたは留守番電話サービスの設定状況が表示されます。

留守番電話サービス

F72

● 北海道/北陸/九州・沖縄/東北・新潟/中国/四国地域でご契約の場合 は、別途お申込みが必要です。

■留守番電話サービスを開始する

- ()- (7_{FORS}) (2_{ABC}) の順に押す
- **2** (♦) で「呼出あり」 (着信音を鳴らす) または 「呼出なし」 (着信音を鳴ら さない)を選択し、(●)を押す
 - ●「呼出なし」は、関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合のみご利用になれます。
 - 接続中のメッヤージが表示されたあと、「ルスバンサービスON」と表示されます。 表示されないときは、もう一度操作をやり直してください。



- 留守番電話サービスと転送電話サービスを同時に利用することはできません。
- すでに転送電話サービスを開始されているときに留守番電話サービスを開始する と、転送電話サービスは停止されます。

留守番電話サービス開始後の着信中

- ■着信音が鳴っている間に(を)を押すとそのまま通話できます。
 - 転送時の着信音を「呼出なし」にしているときは、そのまま留守番電話センターに 転送されます(関東・甲信/東海/関西地域でご契約の場合)。

留守番電話サービスの機能

■留守番電話サービスには、応答メッセージの録音や不在応答メッセージの利用など、 いろいろな機能があります。利用できる機能や操作方法は、ご契約いただいた地域に よって異なります(詳しくは、「ボーダフォンサービスガイドブック | をご覧ください)。

留守番電話サービス停止時

■着信中に、(○) (本) の順に押すと、その着信に限り留守番電話センターに転送されま す(留守番電話サービスは停止のままです)。

■留守番電話サービスを停止する

- ()- (7_{PQRS} (3 き)の順に押す
- [2] (○)で「YES」を選択し、(●)を押す
 - 接続中のメッセージが表示されたあと、「ヒショサービスOFF」と表示されます。表示 されないときは、もう一度操作をやり直してください。

12

オプショ

■伝言メッセージを聞く

留守番電話センターにメッセージを預かっているときは、以下の操作を行うと、 ディスプレイに「**出** | が表示されます。

- ・電源をONにしたとき
- 発信、着信をしたとき
- ・通話を終了したとき
- ・一定距離を移動したとき(この場合の一定距離とは、市街地の場合で数km~数 十km、郊外では数十kmが目安です)
- 1.8 4 th 1.8 6 th の順に押す

以降は、留守番電話センターのアナウンスに従って操作を行ってください。



「# 」はV302Tで新しいメッセージを聞いたときに消えます(一般電話からメッ セージを聞いたときは消えません)。

留守番電話サービスの設定状況の確認

- ()- (7_{FQRS}) (4^元_{GHI}) の順に押す
- () で「YES」を選択し、()を押す
 - ▶留守番電話サービスまたは転送電話サービスの設定状況が表示されます。